


VF-DVR-202 Windows10対応版プレーヤー SDカードフォーマット方法手順

以下は、パソコンにインストールされている本機用プレーヤーを使用した場合のフォーマット方法について記載しております。

1. ご使用いただいているSDカードについて

本機で使用されているSDカードをパソコンの"PC"の"デバイスとドライブ"で確認すると、ご使用容量に関わらず77.2MBの表示になります。



<ポイント>

SDカードは 大きく2つの領域に分かれています

①77.2MB＝動作ログや設定ファイル用保存領域

②その他の容量＝録画ファイル用保存領域

※録画ファイル領域はパソコンからは見ることはできません

2. フォーマット手順について


フォーマットしたいSDカードをパソコンに接続後、プレーヤーを起動してください。





<注意>

- ・本プレーヤーまたは本体以外でフォーマットしないでください。正常にフォーマットできません。
- ・フォーマットは本体でも可能です。本体フォーマット方法は取扱説明書をご確認ください。



このウィンドウが表示される場合は、USB変換アダプタ(カードリーダー)を使用してSDカードをパソコンに挿入してください。









お使いのパソコンによっては
プレーヤー画面のサイズが変更される
可能性があります

77.2MB＝動作ログや設定ファイル用保存領域
のフォーマット処理を進めています

注意

“閉じる”ボタンをクリック後、次の動作が始まるまで2～5秒程度掛かることがあります。その間に、Playerの“閉じる”ボタンをクリックしないでください。もし、クリックして画面を閉じた場合は、最初からやり直してください。



その他の容量＝録画ファイル用保存領域のフォーマット処理を進めています

<重要>

パソコンからSDカードを取り外す場合は、必ず“ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す”をクリック後、“ハードウェアの取り外し”の表示が出てから取り外してください。

※そのまま取り外すとデータが破損することがあります

