


# モニター外観写真



## TKVシリーズ

2パターンの取付けタイプがあります。

- ①間接視認タイプ
- ②直接(ルームミラー位置)視認タイプ

※モニター上部の金具の有無で判断します(有り=間接視モニター)。